

問題： ReaSnow S1 に接続されている時、PS4 のコントローラーのオーディオジャックが音を伝送しない。

PS： PS4 Slim のコントローラーと PS4 Pro のコントローラーに同様の問題は無い。

原因：

PS4 のコントローラーのオーディオはコントローラーがワイヤレスモードの場合のみ機能しますが、ReaSnow S1 はコンソール認証のために有線コントローラーが必要です。この問題はこの種類のコンバーターにつきものです。

Xbox 系のコンソールではこの問題は発生しません。

解決方法 1：USB サウンドアダプター（USB サウンドカード）（2～4 米ドル）



USB サウンドアダプターは PS4 が認識可能なものでなければなりません。

上の画像の USB サウンドアダプターは PS4 でテスト済みです。

この USB サウンドアダプターを PS4 の USB ポートの差し込んでください。

これで問題は解決します。

おそらく、ドライバーを必要としない USB サウンドアダプターであればどれでも可能です。

これらの USB サウンドアダプターの用法を以下にいくつか示します：

1. 3.5mm ソケット×2（マイク用およびスピーカー用）のヘッドセット



2. PS4 に同梱されているイヤークラス



解決方法 2： ワイヤレスヘッドセットまたは USB ヘッドセット
ヘッドセットは PS4 が認識可能なものでなければなりません。

テスト済みのヘッドセット：

PlayStation Gold Wireless Stereo Headset (60～80 ドル)



PlayStation Silver Wired (18 米ドル)

Turtle Beach P12(40～60 米ドル)

