

Статус светодиода	Причина	Решение
Синий постоянно горит	Рабочий режим	
Зеленый постоянно горит	Режим загрузки для обновления прошивки	
Красный мигает 1 раз	Низкое напряжение	Подключите ReaSnow D1 к переднему USB-порту PS5 или попробуйте использовать внешний источник питания
Красный мигает 2 раза	Повреждение прошивки	Обновите прошивку с помощью Flash Tool
Красный мигает 3 раза	ЭСП (электростатический разряд) или мгновенный ток высокой мощности	Отключите и заново подключите ReaSnow D1
Синий мигает 1 раз	Ошибка оборудования (Crys)	Верните ReaSnow D1 на ремонт, если подобное происходит неоднократно.
Синий мигает 2 раза	Ошибка оборудования (I2C)	Верните ReaSnow D1 на ремонт, если подобное происходит неоднократно.
Синий мигает 3 раза	Ошибка оборудования (Crys-SYNC)	Верните ReaSnow D1 на ремонт, если подобное происходит неоднократно.
Мигает красный-зеленый	Разъем 2 – устройство не обнаружено(PS5 controller)	Проверьте качество USB соединения контроллера, либо попробуйте использовать новый USB кабель
Мигает красный-синий	Разъем 3 – устройство не обнаружено (ReaSnow S1)	Проверьте качество USB соединения ReaSnow S1, либо попробуйте использовать новый USB кабель
Мигает красный-зеленый-синий	Соединение между ReaSnow D1 и PS5 нестабильно	Проверьте USB-соединение между ReaSnow D1 и PS5, попробуйте использовать новый кабель USB или включите «Использовать USB кабель» на PS5.