## **PS4** での USB サウンドアダプター用のオーディオ設定

パート 1:

1. 設定



## 2. 周辺機器

Setting	js	
	😝 Parental Controls/Family Management	
	ຼຸງ Login Settings	
	Network	
	1 Notifications	
	🖳 Devices	
	Storage	
	Themes	
	Application Saved Data Management	
	Sound and Screen	
🛞 Back (	Enter 🧑 Be	rry Ken

## 3. オーディオ機器

Bluetooth Devices	
Audio Devices	
Controllers	
😕 External Keyboard	
Mouse	
PlayStation Camera	
USB Storage Devices	
Furn Off Device	

4. 「出力機器を自動で切り替える」を ON にします。

	🧭 Input Device	USB Headset (USB Audio Device)
	Output Device	USB Headset (USB Audio Device)
	Adjust Microphone Level	
	Volume Control (Headphones)	
	Output to Headphones	All Audio
	Switch Output Device Automatically If you turn off this setting, the PS4 will not automatically switch the audio output device to a new one, such as a headset you connect.	
Back 🔘	Enter	🧑 Berry Ken

5.「ヘッドホンへの出力」を「すべての音声」または「チャット音声」にします。

Audio De	evices		
G	Input Device	USB Headset (USB	
c C	Output Device         Adjust Microphone Level	USB Headset (USB	
C C	Volume Control (Headphones) Output to Headphones	<b>4</b> 0 <	✓ All Audio Chat Audio
G	Switch Output Device Automatically		
🛞 Back 🛛 🔘 Ent	er	Ś	Berry Ken

「すべての音声」を選んだ場合はパート2に進んでください。 「チャット音声」を選んだ場合は他の設定は不要です。

## パート2:





2. サウンドとスクリーン

Settings		
5	Storage Themes	
<u>6</u>	Application Saved Data Management	
<b>(</b> )	Sound and Screen	
63	System Software Update	
<b>A</b>	Sharing and Broadcasts	
	Mobile App Connection Settings	
ė	Remote Play Connection Settings	
<b>9</b>	Video Playback Settings	
🛞 Back 🔘 Enter	🧑 Berry Ken	

**3.** パート1で「すべての音声」を選んだ場合、ここで「システムのミュージック」と「操作音」を有効にしてください。これで全てのサウンドをヘッドホンで聴くことができます。

Sound	lano	d Screen		
	9	Video Output Settings		
	9	Start Screensaver	After 5 Minutes	
	0	Display Area Settings		
	9	Audio Output Settings		
	0	System Music		
	9	Key Tone		
🛞 Back 🛛 🤇	Enter		🛜 Berry Ken	